

Cách tự sửa 15 mã lỗi máy giặt Siemens cùng App Ong Thợ

<https://appongtho.com/bang-ma-loi-may-giat-siemens/>

Hướng dẫn tự sửa máy giặt Siemens báo lỗi E17, E18, E21, E23, E32, E19, E20, E21, E23, E25, E57, E67, E70... Chuẩn từng bước an toàn cùng các chuyên gia App Ong Thợ.

#MaygiatSiemensbaoloi, #MaloimaygiatSiemens, #LoimaygiatSiemens,
#SualoimaygiatSiemens, #Appongtho @All @Moingui

CÁCH TỰ KHẮC PHỤC MÃ LỖI MÁY GIẶT SIEMENS

HOTLINE: 0948 559



APPONGTHO

Máy giặt Siemens được trang bị hệ thống tự chẩn đoán thông minh, khi phát hiện sự cố máy sẽ hiển thị các mã lỗi như E17, E18, E21, E23, E32, E67... để cảnh báo người dùng về tình trạng bất thường.

Việc hiểu ý nghĩa của từng mã lỗi và thực hiện đúng quy trình kiểm tra, khắc phục sẽ giúp bạn nhanh chóng xử lý nhiều lỗi đơn giản ngay tại nhà, đồng thời hạn chế nguy cơ hư hỏng lan rộng.

- Giúp nhận biết nhanh nguyên nhân khi máy hiển thị mã lỗi.
- Tự xử lý được nhiều lỗi đơn giản mà không cần gọi thợ ngay.
- Tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa và thời gian chờ đợi.
- Hạn chế tình trạng hư hỏng lan rộng do xử lý sai cách.
- Biết cách kiểm tra trước khi quyết định thay thế linh kiện.
- Sử dụng máy giặt an toàn hơn, tránh các rủi ro về điện và nước.
- Kéo dài tuổi thọ cho máy giặt Siemens nhờ xử lý sự cố kịp thời.
- Hiểu rõ trường hợp nào có thể tự sửa và trường hợp nào cần kỹ thuật viên hỗ trợ.
- Áp dụng quy trình kiểm tra khoa học được các chuyên gia App Ông Thợ đúc kết từ kinh nghiệm sửa chữa thực tế.
- Chủ động hơn trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và vận hành máy giặt Siemens lâu dài.

Cách tự sửa 15 mã lỗi máy giặt Siemens là tập hợp các hướng dẫn giúp người sử dụng nhận biết ý nghĩa của từng mã lỗi, xác định nguyên nhân, kiểm tra các bộ phận liên quan và thực hiện những biện pháp khắc phục cơ bản ngay tại nhà trên: <https://appongtho.vn/dich-vu-sua-chua-dien-lanh>

CÁCH TỰ KHẮC PHỤC MÃ LỖI MÁY GIẶT SIEMENS

HOTLINE: 0948 559



APPONGTHO

**Hướng dẫn sửa máy giặt Siemens 15 lỗi
thường gặp**

Với kinh nghiệm thực tế từ hàng nghìn ca sửa chữa, các chuyên gia App Ong Thợ đã tổng hợp hướng dẫn tự sửa 15 mã lỗi máy giặt Siemens theo quy trình dễ hiểu, an toàn và phù hợp với cả người không có chuyên môn kỹ thuật.

Hotline hỗ trợ: 0948 559 995

Nội dung được xây dựng dựa trên quy trình kiểm tra thực tế của đội ngũ kỹ thuật App Ong Thợ, giúp người dùng xử lý đúng trình tự, tránh sửa sai hoặc thay thế linh kiện không cần thiết.

1. Máy giặt Siemens báo lỗi E17 / F17: Nước cấp yếu

Mã lỗi E17/F17 xuất hiện khi máy giặt Siemens không lấy đủ nước trong thời gian quy định, nguyên nhân thường do áp lực nước yếu, vòi cấp chưa mở hết hoặc lưới lọc van cấp bị tắc bẩn.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra vòi cấp nước.
- Kiểm tra áp lực nước.
- Kiểm tra lưới lọc.
- Kiểm tra ống cấp.

Quy trình khắc phục

- Mở hết vòi nước.
- Vệ sinh lưới lọc.
- Thay ống cấp hỏng.
- Khởi động lại máy.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E17/F17 khá chi tiết ngay tại nhà.

2. Máy giặt Siemens báo lỗi E18 / F18: Không xả nước

Mã lỗi E18/F18 cho biết nước trong lồng giặt không được xả hết do bộ lọc cạn, bơm xả hoặc đường ống thoát nước bị tắc nghẽn.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra bộ lọc xả.
- Kiểm tra bơm xả.
- Kiểm tra ống thoát.
- Kiểm tra cánh bơm.

Quy trình khắc phục

- Vệ sinh bộ lọc.
- Thông ống thoát.
- Lấy dị vật.
- Thay bơm xả.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E18/F18 khá chi tiết ngay tại nhà.

3. Máy giặt Siemens báo lỗi E19 / F19: Gia nhiệt lỗi

Mã lỗi E19/F19 báo hệ thống gia nhiệt làm nóng nước chậm hơn tiêu chuẩn do thanh nhiệt bám cặn hoặc linh kiện gia nhiệt hoạt động không ổn định.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra thanh nhiệt.
- Kiểm tra cảm biến.
- Kiểm tra dây điện.
- Kiểm tra nguồn.

Quy trình khắc phục

- Vệ sinh thanh nhiệt.
- Siết lại giắc.
- Thay thanh nhiệt.
- Reset máy.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E19/F19 khá chi tiết ngay tại nhà.

Hotline hỗ trợ: 0948 559 995

4. Máy giặt Siemens báo lỗi E20 / F20: Bộ gia nhiệt hỏng

Mã lỗi E20/F20 xuất hiện khi bộ gia nhiệt hoặc mạch điều khiển gia nhiệt bị hỏng khiến nước không đạt nhiệt độ theo chương trình giặt.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra thanh nhiệt.
- Kiểm tra dây nối.
- Kiểm tra điện trở.
- Kiểm tra bo mạch.

Quy trình khắc phục

- Thay thanh nhiệt.
- Siết giắc cắm.
- Thay dây lỗi.
- Khởi động lại.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E20/F20 khá chi tiết ngay tại nhà.

5. Máy giặt Siemens báo lỗi E21 / F21: Động cơ lỗi

Mã lỗi E21/F21 cho thấy hệ thống truyền động gặp sự cố do mô tơ bị kẹt, chổi than mòn hoặc bộ điều khiển động cơ hoạt động bất thường.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra mô tơ.
- Kiểm tra chổi than.
- Kiểm tra dây điện.
- Kiểm tra dây curoa.

Quy trình khắc phục

- Thay chổi than.
- Siết giắc nối.
- Thay dây curoa.
- Thay mô tơ.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E21/F21 khá chi tiết ngay tại nhà.

6. Máy giặt Siemens báo lỗi E23 / F23: Rò rỉ nước

Mã lỗi E23/F23 được kích hoạt khi hệ thống AquaStop phát hiện nước rò rỉ vào khay đáy máy để bảo vệ thiết bị khỏi nguy cơ chập điện.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra đáy máy.
- Kiểm tra ống nước.
- Kiểm tra gioăng cửa.
- Kiểm tra van cấp.

Quy trình khắc phục

- Lau khô đáy máy.
- Thay ống rò.
- Thay gioăng.
- Khắc phục điểm rò.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E23/F23 khá chi tiết ngay tại nhà.

7. Máy giặt Siemens báo lỗi E25 / F25: AquaSensor lỗi

Mã lỗi E25/F25 cho biết cảm biến độ đục nước hoạt động không chính xác do bám bẩn, hỏng cảm biến hoặc mất kết nối tín hiệu.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra cảm biến.
- Kiểm tra dây nối.
- Kiểm tra bo mạch.
- Vệ sinh cảm biến.

Quy trình khắc phục

- Làm sạch cảm biến.
- Cắm lại giắc.

- Thay cảm biến.
- Reset máy.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E25/F25 khá chi tiết ngay tại nhà.

App Ong Thợ trên: <https://tinhte.vn/profile/app-ong-tho.2965630/>

Hotline hỗ trợ: 0948 559 995

CÁCH TỰ KHẮC PHỤC MÃ LỖI MÁY GIẶT SIEMENS HOTLINE: 0948 559



8. Máy giặt Siemens báo lỗi E26 / F26: Cảm biến áp suất lỗi

Mã lỗi E26/F26 xuất hiện khi cảm biến mực nước hoặc đường ống áp suất truyền tín hiệu sai khiến máy không xác định đúng lượng nước.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra cảm biến.
- Kiểm tra ống áp.
- Kiểm tra dây nối.
- Kiểm tra bo mạch.

Quy trình khắc phục

- Thông ống áp.
- Cắm lại giắc.
- Thay cảm biến.
- Khởi động lại.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E26/F26 khá chi tiết ngay tại nhà.

9. Máy giặt Siemens báo lỗi E29 / F29: Thiếu nước cấp

Mã lỗi E29/F29 báo máy không nhận đủ lượng nước cần thiết do áp lực nước thấp, van cấp bị lỗi hoặc đường cấp nước bị cản trở.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra vòi nước.
- Kiểm tra van cấp.
- Kiểm tra lưới lọc.
- Kiểm tra ống cấp.

Quy trình khắc phục

- Mở vòi nước.
- Vệ sinh lưới lọc.
- Thay van cấp.
- Thay ống cấp.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E29/F29 khá chi tiết ngay tại nhà.

10. Máy giặt Siemens báo lỗi E32 / F32: Quần áo lệch tải

Mã lỗi E32/F32 xuất hiện khi quần áo dồn về một phía trong lồng giặt làm máy mất cân bằng và không thể thực hiện chu trình vắt.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra lượng đồ.
- Kiểm tra vị trí đồ.
- Kiểm tra chân máy.
- Kiểm tra lồng giặt.

Quy trình khắc phục

- Sắp đều quần áo.
- Giảm lượng đồ.
- Cân bằng máy.
- Chạy lại chương trình.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E32/F32 khá chi tiết ngay tại nhà.

11. Máy giặt Siemens báo lỗi E35 / F35: Khóa cửa lỗi

Mã lỗi E35/F35 cho biết cửa máy chưa được khóa an toàn hoặc bộ khóa cửa gặp trục trặc khiến chương trình giặt không thể khởi động.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra cửa máy.
- Kiểm tra khóa cửa.
- Kiểm tra chốt khóa.
- Kiểm tra dây điện.

Quy trình khắc phục

- Đóng kín cửa.
- Vệ sinh khóa.
- Thay khóa cửa.
- Khởi động lại.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E35/F35 khá chi tiết ngay tại nhà.

12. Máy giặt Siemens báo lỗi E36 / F36: Công tắc cửa hỏng

Mã lỗi E36/F36 báo công tắc khóa cửa không gửi đúng tín hiệu về bo mạch khiến máy không thể bắt đầu hoặc tiếp tục chương trình giặt.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra công tắc.
- Kiểm tra dây nối.
- Kiểm tra khóa cửa.
- Kiểm tra bo mạch.

Quy trình khắc phục

- Thay công tắc.
- Cắm lại giắc.
- Thay khóa cửa.
- Reset máy.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E36/F36 khá chi tiết ngay tại nhà.

13. Máy giặt Siemens báo lỗi E57 / F57: Inverter lỗi

Mã lỗi E57/F57 cho thấy bộ điều khiển Inverter hoặc hệ thống điều khiển động cơ gặp sự cố làm máy không thể vận hành bình thường.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra Inverter.
- Kiểm tra mô tơ.
- Kiểm tra nguồn.
- Kiểm tra dây nối.

Quy trình khắc phục

- Siết giắc cắm.
- Kiểm tra nguồn.
- Thay Inverter.
- Thay mô tơ.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E57/F57 khá chi tiết ngay tại nhà.

14. Máy giặt Siemens báo lỗi E67 / F67: Bo mạch lỗi

Mã lỗi E67/F67 phản ánh bo mạch điều khiển bị lỗi phần cứng, lỗi chương trình hoặc hỏng linh kiện điện tử bên trong.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra bo mạch.
- Kiểm tra nguồn.
- Kiểm tra giắc nối.
- Kiểm tra linh kiện.

Quy trình khắc phục

- Reset máy.
- Vệ sinh bo mạch.
- Hàn lại mạch.
- Thay bo mạch.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E67/F67 khá chi tiết ngay tại nhà.

15. Máy giặt Siemens báo lỗi E70 / F70: Cảm biến nhiệt lỗi

Mã lỗi E70/F70 xuất hiện khi cảm biến nhiệt NTC truyền tín hiệu sai hoặc bị hỏng khiến máy không kiểm soát được nhiệt độ nước.

Quy trình kiểm tra

- Kiểm tra cảm biến.
- Kiểm tra dây nối.
- Kiểm tra thanh nhiệt.
- Kiểm tra bo mạch.

Quy trình khắc phục

- Thay cảm biến.
- Cắm lại giắc.

- Thay dây hỏng.
- Khởi động lại.

Đây là hướng dẫn được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp và chia sẻ giúp người dùng có thể tự kiểm tra, xác định nguyên nhân và tự sửa lỗi E70/F70 khá chi tiết ngay tại nhà.

Tin hiểu thêm: <https://appongtho.com/siemens/>

Hotline hỗ trợ: 0948 559 995